



# ELOGIC

## CHECKLISTE

Nedenstående skal kontrolleres før idriftsætning af anlægget:

1. Indstilling af motorværn, maksimalafbrydere, målere og lignende.  
(Alle skalaer er indstillet på laveste værdi af Elogic).
2. Kontrol af skinneramlinger og forbindelser til skinner.
3. Tilspænding af apparatterminaler med korrekt moment.
4. Tilslutning til apparater må kun ske i henhold til produce
5. Vær opmærksom ved valg af tilslutningsmateriel for ekstern, specielt ved brug af aluminiumsledere. Stive aluminiumsledere må normalt kun tilsluttes ved hjælp af kabelsko eller pindbolte.
6. Støvsugning om nødvendigt.
7. Kontrol af eventuel styring.
8. Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring samt isolationsmåling i henhold ti Stærkstrømsbekendtgørelsen. Se vedligeholdelsesanvisningens punkt 8.

I øvrigt henvises til:      Elsikkerhedsloven, de underliggende bekendtgørelser  
samt standarderne i DS/HD 60364 serien.

## TILSPÆNDINGSMOMENTER

| Skinnesamlinger og primære forbindelser ( tørt gevind ) |                    |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                         | Tilspændingsmoment |      |
| Skrue                                                   | Nm                 | Kpm  |
| M4                                                      | 2,5                | 0,25 |
| M5                                                      | 5                  | 0,5  |
| M6                                                      | 8                  | 0,8  |
| M8                                                      | 20                 | 2    |
| M10                                                     | 40                 | 4    |
| M12                                                     | 70                 | 7    |
| Skruer til eksterne ledere på afbrydere type Q          |                    |      |
| M6                                                      | 7                  | 0,7  |
| M8                                                      | 14                 | 1,4  |
| M10                                                     | 28                 | 2,8  |
| M12                                                     | 40                 | 4,0  |
| Skruer på C17x13x0.8 skinne i Tabula-tavler             |                    |      |
| M8                                                      | 10                 | 1    |
| Skruer til eksterne ledere på draw-out afgangsplint     |                    |      |
| M6                                                      | 8                  | 0,8  |
| M12                                                     | 40                 | 4    |

Tilslutning på diverse afbrydere skal tilspændes i henhold til fabrikantens anvisninger



# ELOGIC

## VEDLIGEHOELDESESANVISNING

Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende:

1. Visuel inspektion
2. Renholdelse af anlægget, - specielt isolationsdele og ventilationsåbninger bør renses for støv og snavs.  
Adgangsveje til tavleanlæg skal være friholdte.
3. Kontrollere elektriske og mekaniske forbindelser.  
(se tabel for tilspændingsmomenter)
4. Motioner diverse afbrydere og ledningsadskillere.  
Dette er meget vigtigt og bør foretages jævnligt (EN 60947).
5. Kontroller hovedkontaktsæt.
6. Foretag termografering
7. Udskift slidte dele, evt. på grundlag af driftstime- eller koblingsstatistik.
8. Meggerprøve. Husk at afbryde elektronik- og styreledningskredse, RCD'er type B og maksimalafbrydere med påbyggede RCD moduler samt åbne alle afgange.
9. Kontroller udstyr for grundbeskyttelse (IP klasse)
10. Kontroller udstyr for fejlbeskyttelse.
11. Kontroller alarm- og styrefunktioner.
12. Såfremt tavleanlægget har været udsat for ekstreme driftsforhold (f.eks. ild, vandskade, lynnedslag eller store kortslutningsstrømme) bør anlægget altid efterses og gennemgås i. h. t. ovennævnte checkpunkter.  
Evt. defekt materiel udskiftes.

Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt.

13. Skufferne med tilhørende kontaktsystem motioneres mindst 1 gang årligt.
14. Indsmøring af stikkene med syrefri vaseline eller kontaktfedt.

I øvrigt henvises til gældende bestemmelser for idriftsætning, drift og vedligeholdelse af elektriske installationer.

Kontakt Elogic's serviceafdeling for hjælp til ovenstående.